



1. 用紙上部にホッチキス止めをお勧めします。
2. 用紙にミシン目を入れたほうが、紙が綺麗に破けます。
(入れなくても破く事は可能です。)
3. 用紙に横からホルダーを差込んで取り付けます。

完成図(横から)



ミシン目位置