



S K型 卓上カレンダーケース

(意匠登録：第1033662号)

従来の使用方法



新しい使用方法



1. フタをやや手前に引き寄せ垂直に持ち上げると取り外し出来ます。

2. 凸起部を左右のミゾに垂直に差し込んで下さい。3段階に小物入れとしてご利用出来ます。

